BS KEMI AB

Tvätt-instruktion

VEGETABILISK KOKOSAVFETTNING

Användningsområde:

Fordon och verkstadsindustrin. Rengöring av kylare, fordon och golv. Löser tjära, vägsalt, mindre asfaltsrester, olja och annan fet smuts.

Dosering:

- **Lågtrycksspruta 1:2 – 1:15**
- **Högtrycksaggregat 2-8% injicering**
- **Manuell rengöring 1:5 – 1:40**
- **Borstmaskin enligt instruktion**

Styrka 1-5: 4

Hur man använder medlet:

- **Lågtrycksspruta BLÅ och SVART**
- **Vanlig pumpspruta (trigger)**
- **Högtrycksaggregat**
- **Borstmaskin**

Viktigt att tänka på:

- **Använd kem handskar**
- **Använd skyddsglasögon**
- **Skölj ur sprutan med vatten efter användning**
- **Släpp ut trycket i sprutan efter användning**

+46 8-504 103 80 - info@bskemi.se
BS KEMI AB, Rörvägen 53, 136 50 Haninge, Sweden